

# Hardy振动校验台附件套件



1. 安装螺柱 3 根：1/4-28 转 1/4-28，长度 0.365 英寸
2. 安装螺柱 3 根：10-32 转 1/4-28，长度 0.30 英寸
3. 安装螺柱 3 根：5-40 转 5-40 螺纹，无轴肩
4. 螺纹转接头 3 个：内螺纹 10-32 × 外螺纹 1/4-28
5. 螺纹转接头 3 个：内螺纹 6-32 × 外螺纹 1/4-28，不锈钢材质
6. 校验用安装转接座：0.625 英寸六角平底基座，适用于带 5-40 一体式螺柱的传感器，不锈钢材质；用于 1/4-28 螺纹振动台
7. 校验用安装转接座：1 英寸六角平底基座，适用于粘接式传感器，不锈钢材质；用于 1/4-28 螺纹振动台
8. 校验用安装转接盘：圆形转接盘，适用于 3 孔及 4 孔螺栓安装型的高温振动传感器，适配规格如下：
  - 三角形孔位分布在直径 1.00 英寸（25.4 毫米）圆周上，安装螺纹为 4-40
  - 三角形孔位分布在直径 1.20 英寸（30.5 毫米）圆周上，安装螺纹为 8-32
  - 方形孔位分布在直径 1.375 英寸（35 毫米）圆周上，安装螺纹为 6-32
  - 方形孔位各边间距 1.19 英寸（30.2 毫米），安装螺纹为 1/4-28
9. 校验用安装转接盘：圆形转接盘，适用于 3 孔及 4 孔螺栓安装型的高温振动传感器，适配规格如下：
  - 三角形孔位分布在直径 1.19 英寸（30.2 毫米）圆周上，安装螺纹为 M4×0.7
  - 方形孔位各边间距 1.18 英寸（30 毫米），安装螺纹为 M6×1.0
10. 通用传感器圆形转接盘：可自行钻孔、攻丝的定制安装的圆形转接盘。内含直径 1.75 英寸 × 深度 0.25 英寸通用安装垫块（不锈钢）、1/4-28 平头螺钉及 5/32 英寸内六角扳手
11. 安装扳手
12. 配件袋
13. Loctite 454——速粘胶（用于加速度计粘合底座，填补粗糙表面的缝隙）